196380 - 00

Demeyere GROUP

- FR NOTICE DE MONTAGE
- EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- DE MONTAGEANLEITUNG
- ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- NL MONTAGEVOORSCHRIFT
- IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- CR NAPUTCI ZA MONTAŽU
- ع: تعليمات التركيب





180247

Fabriqué en France
Made in France

S.A. Meubles DEMEYERE - 178-184 rue de la Prévôté
59840 Pérenchies - FRANCE


??
VIDEO
HELP
www.
WWW.
DEMEYEREGROUP.COM



FR



Donnez ou recyclez vos meubles.
Association
ou
Magasin
ou
Déchèterie
https://quefairedemesdechets.fr



A x1



B x1



C x10

D x4

8x30mm
5/16" x 1 3/16"



E x2

3x12mm
1/8" x 15/32"

F x2

4x30mm
5/32" x 1 3/16"



G x4

6,3x9mm
1/4" x 11/32"

H x13

3x16mm
1/8" x 5/8"

I x10

6x25mm
1/4" x 1"



J x6

3x12mm
1/8" x 15/32"

K x1

6,3x13mm
1/4" x 1/2"

L x8

6x40mm
1/4" x 1 9/16"



M x4



N x3



O x10

P x8

Ø15mm
Ø19/32"

Q x1



R x4

S x1



T x4



U x29

6,3x13mm
1/4" x 1/2"

V x4



W x4

7x50mm
9/32" x 1 31/32"



X x1



Y x2

Ø12mm
Ø15/32"

Z x4

AB x4

3,5x15mm
1/8"x 19/32"

AC x1



AD x1



AE x2







N°	MM			INCH			QTY
1	2 013	x	194	79 4/16	x	7 10/16	1
2	2 013	x	123	79 4/16	x	4 13/16	1
3	1 645	x	384	64 12/16	x	15 2/16	1
4	1 335	x	498	52 9/16	x	19 10/16	1
5	321	x	259	12 10/16	x	10 3/16	1
6	1 048	x	320	41 4/16	x	12 10/16	1
7	796	x	324	31 5/16	x	12 12/16	2
8	946	x	244	37 4/16	x	9 10/16	1

N°	MM			INCH			QTY
9	950	x	117	37 6/16	x	4 10/16	1
10	350	x	160	13 12/16	x	6 5/16	1
11	350	x	160	13 12/16	x	6 5/16	1
12	906	x	160	35 11/16	x	6 5/16	1
13	912	x	348	35 14/16	x	13 11/16	1
14	1 074	x	253	42 5/16	x	9 15/16	1
15	2 013	x	113	79 4/16	x	4 7/16	1
16	600	x	123	23 10/16	x	4 13/16	1

(FR)
NOTICE A CONSERVER.
EN COURS DE MONTAGE, PRENEZ GARDE AUX RISQUES DE PINCEMENT ET DE CISAILLEMENT.
NE PAS PLACER LE LIT A PROXIMITE D'UNE SOURCE DE CHALEUR.
NE PAS S'ASSEOIR A PLUSIEURS SUR LE LIT.
NE PAS SAUTER SUR LE LIT.
STOCKER LE LIT DANS UN ENDROIT SEC.

(EN)
DO NOT DISCARD THESE INSTRUCTIONS.
BEWARE OF PINCHING OR SHEARING HAZARDS DURING ASSEMBLY.
DO NOT PLACE THE BED CLOSE TO A HEAT SOURCE.
MULTIPLE PERSONS SHOULD NOT SIT ON THE BED AT THE SAME TIME.
DO NOT JUMP ON THE BED.
STORE THE BED IN A DRY PLACE.

(DE)
ANWEISUNG AUFBEWAHREN.
BEI DER MONTAGE SICH VOR QUETSCHRISIKEN HÜTEN.
DAS BETT NICHT IN DER NÄHE EINER WÄRMEQUELLE AUFSTELLEN.
NICHT ZUM SITZEN VON MEHREREN PERSONEN GEEIGNET.
NICHT AUF DEM BETT HÜPFEN.
DAS BETT AN EINER TROCKENEN STELLE LAGERN.

(ES)
CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES.
DURANTE EL MONTAJE, TENER CUIDADO CON LOS RIESGOS DE APLASTAMIENTO Y DE CORTE.
NO COLOCAR LA CAMA CERCA DE UNA FUENTE DE CALOR.
NO SENTARSE VARIAS PERSONAS EN LA CAMA.
NO SALTAR EN LA CAMA.
ALMACENAR LA CAMA EN UN LUGAR SECO.

(NL)
GEBRUIKSAANWIJZINGEN TE BEWAREN.
LET TIJDENS DE MONTAGE OP HET RISICO VAN KNIJP- EN AFSCHUIFWONDEN.
PLAATS HET BED NIET VLAKBIJ EEN WARMTEBRON.
GA NIET MET MEER PERSONEN OP HET BED ZITTEN.
SPRING NIET OP HET BED.
BEWAAR HET BED OP EEN DROGE PLAATS.

(IT)
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.
FARE ATTENZIONE AI RISCHI DI PIZZICAMENTO E TAGLIO DURANTE IL MONTAGGIO.
NON POSIZIONARE IL LETTO VICINO AD UNA FONTE DI CALORE.
NON SEDERSI IN PIÙ PERSONE SUL LETTO.
NON SALTARE SUL LETTO.
RIPORRE IL LETTO IN UN LUOGO ASCIUTTO.

(PT)
MANUAL A CONSERVAR.
EM MONTAGEM, TER CUIDADO COM AS BELISCADURAS E OS CORTES.
NÃO COLOCAR A CAMA EM PROXIMIDADE DE UMA FONTE DE CALOR.
NÃO SE SENTAR MUITAS PESSOAS NA CAMA.
NÃO SALTAR EM CIMA DA CAMA.
GUARDAR A CAMA NUM LUGAR SECO.

(CR)
SAČUVAJTE UPUTE.
TIJEKOM POSTAVLJANJA PAZITE KAKO NE SE NE BISTE IZLOŽILI RIZIKU PRIKLJEŠTENJA ILI POREZIVANJA.
NE POSTAVLJAJTE KREVET U BLIZINI IZVORA TOPLINE.
VIŠE OSOBA NE SMIJE SJEDITI NA KREVETU.
NE SKAČITE PO KREVETU.
SPREMITE KREVET NA SUHO MJESTO.

(HU)
MEGŐRZENDŐ ÚTMUTATÓ.
ÖSSZESZERELÉS KÖZBEN ÜGYELJEN A BECSÍPŐDÉS ÉS A VÁGÁS KOCKÁZATÁRA.
NE HELYEZZE AZ ÁGYAT HŐFORRÁS KÖZELÉBE.
NE ÜLJENEK TÖBBEN AZ ÁGYRA.
NE UGORJON AZ ÁGYRA.
SZÁRAZ HELYEN TÁROLJA AZ ÁGYAT.

(ع:)
نشرة، احتفظ بها
خلال التركيب، توخ الحذر من مخاطر التعرض للقرص والجز.
لا تضع السرير على مقربة من مصدر الحرارة.
لا يجلس عدة أفراد على السرير.
لا تقفز على السرير.
يخزن السرير في مكان جاف.



1

C x10







2

I x10

6x25mm
1/4" x 1"





3

T x2







4

O x4

T x1



U x2

6.3x13mm
1/4" x 1/2"

AE x1





O x2



O x2



U x2

3

AE






5
D x2
8x30mm
5/16" x 1 3/16"
N x1
U x3
6.3x13mm
1/4" x 1/2"
U
N
U
U
1
D
D
!
K
U
G


6
D x2
8x30mm
5/16" x 1 3/16"
N x2
U x6
6.3x13mm
1/4" x 1/2"
U
N
U
U
U x3
N
D
D
2
!
K
U
G


7A


A


7B


B


8A
L x4
6x40mm
1/4" x 1 9/16"
R x4
1
2
L
X4
R

x2


8B
L x4
6x40mm
1/4" x 1 9/16"
R x4
1
2
L
X4
R


9A
P x4
Ø15mm
Ø19/32"
X4
P
3


9B
P x4
Ø15mm
Ø19/32"
x2
X4
P
3


10
AB
M x4
U x18
6.3x13mm
1/4" x 1/2"
AE x1
K
U
G
AE
U x2
X4
M
U
U
U
U


11
AB
T x1
5
T
T



12
A



x2



x2





12
B



x2



x2


13
A
P x2
Ø15mm
Ø19/32"
P
X2
9


13
B
P x2
Ø15mm
Ø19/32"
X2
P
9


14
A
O x2
P x2
Ø15mm
Ø19/32"
X2
P
O x2
5


14
B
O x2
P x2
Ø15mm
Ø19/32"
X2
P
5


15
A
X x1
K x1
6.3x13mm
1/4" x 1/2"
H x1
3x16mm
1/8" x 5/8"
2°
H
1°
K
X
44mm
1 3/4"
!
K
U
G


X x1
K x1
6.3x13mm
1/4" x 1/2"
H x1
3x16mm
1/8" x 5/8"
15
B
H
2°
X
K
44mm
3/4"
1°
!
K
U
G


16
A
W x4
7x50mm
9/32" x 1 31/32"
A
W x4
A
6


16
B
W x4
7x50mm
9/32" x 1 31/32"
A
W x4
A
6



17 A

H x12

3x16mm 1/8" x 5/8"





17 B

H x12

3x16mm 1/8" x 5/8"





18 A



B x1



B x1



G x4

6.3x9mm
1/4" x 11/32"



J x2

3x12mm
1/8" x 15/32"



www.Demeyere.fr



B x1

B x1



G x4

6.3x9mm
1/4" x 11/32"



J x2

3x12mm
1/8" x 15/32"

18 B






O x2
19
AB
O
O
8


Y x2
Ø12mm
Ø15/32"
20
AB
13
11
10
Y
Y
8


V x2
21
AB
12
12
V
V


22
AB
V x2
V
V



23 AB



B x1



J x4

3x12mm
1/8" x 15/32"



S x1



E x2

3x12mm
1/8" x 15/32"





24 AB



Q x1



F x2

4x30mm
5/32" x 1 3/16"





www.Demeyere.fr





www.Demeyere.fr






26
AB
AB x4
3.5x15mm
1/8" x 19/32"
AC x1
AD x1
AB x4
AD
AC
AC
285mm
11 1/4"
15


27
AB
L x4
6x40mm
1/4" x 1 9/16"
Z x4
L
L
15
x2
Z x2



Dimensions europe 160x200cm

NON INCLUS: ***Cadre métallique à lattes***
NOT SUPPLIED: ***The metal frame Slatted bed base***



OU
OR



Les meubles contenant des panneaux à base de bois (panneaux de particules, panneaux de fibres, contreplaqué...)peuvent émettre des substances polluantes dans l'air intérieur.
Il est ainsi recommandé, après l'installation du meuble dans son logement, d'aérer fréquemment la pièce concernée pendant au moins quatre semaines" afin de réduire son exposition aux polluants émis par le meuble.